

5. 1 FDV TEKOS FR FACADE Versjon 03 2011

Produsent	Beiseservice AS	Kunde	
Adresse	Ryllikveien 50	Adresse	
Postnr	2322	Postnr	
Postadresse	Ridabu	Postadresse	
Telefon	47 67 98 68 eller 99 74 43 44	Telefon	
Email	post@beiseservice.no	Email	
Web	www.beiseservice.no	Byggeprosjekt	

Ansvarlig utsteder		Tittel		Dato	Signatur
Trond Dyresen og Jan Erik Hagen		Prod leder/ daglig leder		16.08.2012	JEH
Brannteknisk klassifisering	NS-EN 13501-1 overflater B-s1,d0				
	NS-EN 13501-2 kledning K110 og K210				
	SP FIRE 105				
Samsvarssertifikat					
Nasjonalt sertifikat					
Andre klassifiseringer	EXT NT FIRE 054				

Materialspefifikasjon

Produktbeskrivelse					
Treslag					
Profil					
Dimensjon t x b					
Kvalitet / sortering					
Råtebeskyttelse		Farge			
Grunnet med		Farge			
Mellomstrøk		Farge			
Toppstrøk		Farge			
Produksjonsnr.					

Lagring og håndtering før montasje

Teknos FR Facade må lagres tørt og luftig på byggeplass / lager før bruk. Teknos FR Facade bør ikke utsettes for fuktighet under lagring.

Montering

Anbefalt montering i henhold til Byggedetaljer 542.102 for liggende kledning og Byggedetaljer 542.101 for stående kledning fra SINTEF Norges byggforskningsinstitutt. Teknos FR Facade skal ikke stå i jordkontakt, eller direkte kontakt med fuktighet, kledningen bør luftes på baksiden med minimum 22 mm luftspalte. Ved kapp skal endeflatene grunnes og påføres dekkstrøk umiddelbart, både ved skjøter og ender av bord. Rustfrie eller galvaniserte festemidler bør benyttes. Kapp og avfall kan komposteres på fylling.

Etterbehandling

Teknos FR Facade leveres som standard grunnet 1 strøk med Teknosafe 2407 og et mellomstrøk med Teknos Nordica Eko 3330. Teknosafe FR Facade skal umiddelbart (når klimaet tillater det) etter montering påføres 1 dekkstrøk med Teknos Nordica Eko Husfarg av et Teknos godkjent malerfirma. Malerfirma vil utstede ny FDV. Teknos godkjent malerfirma i ditt distrikt finner du på www.teknos.no eller ta kontakt på telefon +47 31 29 49 00.

Vedlikehold

I henhold til 4-2 i TEK 10 skal ansvarlig utførende overlevere dette FDV dokument til eier av bygget og eier skal oppbevare dette dokument for bruk under driftsfasen. FDV dokument fra malerfirma skal oppbevares sammen med dette FDV dokument. Eier av bygget er forpliktet til årlig å foreta inspeksjon av kledningens overflate og gjøre tiltak for å bibeholde de branntekniske egenskaper. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid bør journalføres. Eier av bygget kan søke råd hos Teknos godkjent malerfirma i den forbindelse. Teknos godkjent malerfirma i ditt distrikt finner du på www.teknos.no eller ta kontakt på telefon +47 31 29 49 00.

Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent. Flere opplysninger om produktet og generelt FDV dokument finnes på www.teknos.no eller ved å ta kontakt med Teknos Norge AS på telefon +47 31 29 49 00.